



Таблица расхода герметика

В таблице представлен расчет расхода герметика в зависимости от ширины и глубины шва

		Ширина шва, мм															
		4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	25	28	30
Глубина шва, мм	5	20	25														
	6	24	30	36	42												
	7			42	49	56											
	8				56	64	72	80									
	9					72	81	90	108	126							
	10						90	100	120	140	160						
	12							120	144	168	192	216					
	14									224	252	280	308				
	16										320	352	400				
	18											396	450	504			
	20												500	560	600		
	22													616	660		
	25															750	

	Предпочтительное соотношение ширины и глубины шва.
120	Расход герметика мл/пог.м.
5	Количество метров заполнения одной упаковкой (600 мл) герметиками Рабберфлекс® и Рабберфлекс® ПРО